

Nhiều tủ, chỉ cần 1 SIM

Các máy Temperature SMS Alarm đặt gần nhau tự nối thành một nhóm. Chỉ một máy gắn SIM gọi điện và nhắn tin cảnh báo cho cả nhóm. Mua thiết bị là dùng được ngay, không phát sinh chi phí.

1 SIM

cho cả nhóm, tới 11 máy
(1 trạm chính + 10 trạm con)

0 đồng

phí tính năng · không mua bộ trung tâm, router hay dây nối

3 chặng

máy ở xa được máy ở giữa chuyển tiếp sóng giúp

HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO

Một trạm chính gọi hộ cả nhóm

Một máy được chọn làm **trạm chính** và gắn SIM. Các máy còn lại là **trạm con**, không cần SIM. Các máy nói chuyện với nhau bằng sóng không dây riêng, giống như bộ đàm — không cần WiFi hay Internet.

TRẠM CHÍNH

gắn 1 SIM · gọi điện + SMS · đưa số đo cả nhóm lên web theo dõi

TRẠM CON

Tủ vắc-xin 1

TRẠM CON

Tủ vắc-xin 2

TRẠM CON

Tủ thuốc

TRẠM CON Ở XA

Kho lạnh tầng 3

Trạm con không cần SIM · vẫn kêu chuông tại chỗ · gửi số đo và cảnh báo về trạm chính.

1

Tủ có sự cố

Nhiệt độ vượt ngưỡng, mất điện hoặc đầu dò hỏng ở một tủ bất kỳ.

2

Trạm con báo về

Kêu chuông tại chỗ, gửi cảnh báo về trạm chính, gửi lại tới khi trạm chính xác nhận.

3

Trạm chính gọi hộ

Gọi điện, nhắn tin ghi đúng tên tủ, tới đúng người phụ trách tủ đó.

Đã thử thực tế: 6 máy đặt trong một tòa nhà 3 tầng, chỉ 1 SIM ở trạm chính. Mọi cảnh báo của các tủ đều được gọi và nhắn đúng người, kể cả máy phải nhờ máy khác chuyển tiếp sóng.

PHÙ HỢP CHO



Trạm y tế, điểm tiêm chủng



Khoa dược bệnh viện



Kho lạnh nhiều buồng



Nhà thuốc, phòng thí nghiệm

Không phát sinh chi phí: tính năng có sẵn trong mọi máy, máy nào cũng làm được trạm chính hoặc trạm con. SIM của trạm chính dùng gói cước thông thường như khi dùng một máy riêng lẻ. Web theo dõi miễn phí trọn đời.

LỢI ÍCH

Tiết kiệm SIM, tiền cước

Cả nhóm chỉ một SIM phải nạp tiền, theo dõi hạn dùng và xác thực đổi máy với nhà mạng.


Không dây, không router

Tủ ở nơi sóng điện thoại yếu vẫn báo được, chỉ cần nghe được trạm chính hoặc một máy gần đó.


Đúng tủ, đúng người

Mỗi tủ có danh bạ riêng, tới 10 số gọi và 10 số nhắn. Tin nhắn ghi rõ tên tủ.


Mất điện vẫn báo

Pin trong từng máy giữ sóng nhóm khi mất điện. Trạm chính vẫn gọi và nhắn bình thường.


Các máy trông chừng nhau

Trạm chính biết máy nào mất liên lạc; bật được cảnh báo khi trạm con im lặng quá số phút cài.


Quản lý trên web

Cả nhóm trên một màn hình, kèm sơ đồ kết nối và độ mạnh sóng từng máy.

VÍ DỤ: TRẠM Y TẾ CÓ 5 TỦ VẮC-XIN

	Mỗi máy một SIM	Nhóm dùng chung 1 SIM
Số SIM phải mua và nạp tiền	5 SIM	1 SIM
Xác thực đổi máy với nhà mạng	5 lần	1 lần
Tin báo cáo nhiệt độ hằng ngày	5 tin rời	1 tin gộp cả 5 tủ
Tủ ở chỗ sóng điện thoại yếu	Có thể không gọi được	Vẫn báo qua trạm chính

LẮP ĐẶT: 3 BƯỚC TRÊN MÀN HÌNH MÁY
1
Chọn trạm chính

Gắn SIM vào máy đặt ở chỗ sóng điện thoại tốt nhất, chọn vai trò "Trạm chính".

2
Mở cửa nhóm

Trên trạm chính chọn "Thêm trạm con". Nhóm mở cửa trong 2 phút.

3
Máy mới vào nhóm

Trên máy mới chọn "Tìm trạm chính". Màn hình báo đã vào nhóm là xong.

Hai cơ sở gần nhau dùng hai mã nhóm khác nhau nên không lẫn. SETCOM kiểm tra sóng từng máy khi lắp.

Tư vấn và báo giá miễn phí

Gửi số tủ, vị trí đặt và ngưỡng nhiệt độ cần giữ – SETCOM tư vấn cấu hình phù hợp.

0913 425 986

Gọi điện · Zalo · info@setcom.com.vn · canhbaosms.com



Nhắn Zalo


canhbaosms.com